



Manual til Thvilum WebGIS

Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk

Indledning.

Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet.

Den kan altid findes ved at klikke på:

"Hjælp & Support". Og derefter på "?"

Du ønskes god fornøjelse!

Indholdsfortegnelse

Funktioner Søgning Hjælp & Support Dette system er udviklet med et direkte online hjælpesystem. Alle steder med dette Symbol Ø findes hjælpetekster og tips. Der vises et popup vindue med en hjælpetekst og vderligere information. Teknisk support vedr. portalen på følgende link:

AFSNIT 1: KOM GODT I GANG MED THVILUM WEBGIS:	1-1
ÅBNE KORTET	1-1
AFSNIT 2: ZOOM FUNKTIONER	2-1
Bevæge sig rundt i kortet Adressesøgning GPS lokalisering (Beta version):	2-1 2-2 2-2
AFSNIT 3: VALG AF BAGGRUND OG LEDNINGSLAG:	3-1
Grundkort	3-1 3-2
AFSNIT 4: UDPRINTNING FRA THVILUM WEBGIS:	4-1
Lave PDF fil Printe med Orto foto som baggrund	4-2 4-2
AFSNIT 5: FUNKTIONER:	5-1
Mål en afstand Zoom til en koordinat	5-1 5-2
AFSNIT 6: DIGITAL LUKKEPLAN OG ALPHA MODUL	6-1
DIGITAL LUKKEPLAN Søgninger i databasen Analyser af data	6-1 6-2 6-4
AFSNIT 7: SYSTEMKRAV:	7-1
INTERNETBROWSERE TABLETS OG IPAD SMART PHONES PDF READER	7-1 7-1 7-1 7-1
AFSNIT 8: TIPS TIL BRUG AF BROWSERE:	8-1
Firefox:	8-1 8-1

Afsnit 1: Kom godt i gang med Thvilum WebGIS:

Åbne kortet

I denne manual har vi benyttet Internet Explorer 11. Andre browsere kan også benyttes. Se afsnit 7 - Systemkrav.

Når du skal åbne dit kort, skal du have webadressen og et login. Værket har fået dette tilsendt på en mail.

Vi anbefaler, at I f.eks. tilføjer linket til Jeres favoritter. Dette kan gøres første gang man er inde på Thvilum WebGIS.

I kan f.eks. også oprette en genvej på Jeres skrivebord: Kopierer linket med Ctrl + C. Højreklik ude på skrivebordet og tryk på "Ny" og "Genvej".



Sæt linket ind og tryk på "Næste". Her kan angives navnet på genvejen.

0	e Opret genvej	-	5	3
	Hvilket elemen	vil du oprette en genvej for?		
	Denne guide hjælp internetadresser, de	dig med at oprette genveje bil filer, programmer, mapper, mten findes lokalt eller på netværk.	computere eller	
	Angiv, hvor elemen	tet er placeret:		
	//www.lednings.n	et/aimPort/webgis/Modul_Gis/main.aspx?AID=KRISTRUP	Gennemse	
	Klik på Næste for at	fortsætte.		
		[Næste Annuller	1

Med linket vil du komme frem til Login billedet:



Her indtastes Brugernavn og Password. Rev. Dato: 18.11.2014

Afsnit 2: Zoom funktioner

Bevæge sig rundt i kortet

Der er forskellige måder at navigere rundt i kortet på.

Du kan benytte scrollbaren til at zoome ind og ud.



Adressesøgning

Der kan også vælges en adresse:

Klik på "Vælg" og derefter "Adressesøgning".

Herefter er der mulighed for at vælge en vej og et husnummer.



Der er mulighed at "stave" sig ned igennem vejnavnene. Brug derefter "Tab" knappen til at komme ned til husnumre.

GPS lokalisering (Beta version):

Funktioene er specielt anvendelig til brug på tablets ude i marken.



Afsnit 3: Valg af baggrund og ledningslag:

Grundkort



Som standard benyttes det digitale grundkort.

Som tilkøb kan benyttes Ortofoto (luftbilleder) højdekurver og matrikelkort.

Hvis I ønsker nogle af de ekstra baggrunde, er I velkommen til at ringe til vores Hotline.

Ledningslag

Når kortet åbnes, er "Basis information" klikket på. Det er ledninger og ventiler.

I "udvidet information" ligger øvrige komponenter og dimensionstekster m.v.

I "Data" ligger der oplysninger på ventiler og ledninger, hvis disse er indtastet i ledningsregistreringen.





Afsnit 4: Udprintning fra Thvilum WebGIS:

Når du har fundet det sted, der skal printes, klikker du på "Print kort".

Efter et øjeblik åbnes et vindue med printopsætningen. Vær opmærksom på, at hvis din computer står til at forhindre "Pop up vinduer", skal du give tilladelse til dette. (Det bliver vist med en gul linje under menuerne).

Du kan nu tilrette printet. Du kan vælge, om det skal være A4 eller A3. Du kan også flytte billedet eller zoome ind eller ud ved hjælp af musehjulet.

Du har også mulighed for at vælge fast målestok - f.eks 1:500. Hvis dette ønskes fremkommer en stiplet ramme, som viser det udsnit, der kan være indenfor det valgte målestoksforhold. Du kan flytte billedet.

Hvis der ikke fremkommer en stiplet ramme men en gul advarselstrekant, er det fordi det valgte målestoksforhold er for stort til at være i rammen. Du skal zoome lidt ud





Lave PDF fil

Når du er tilfreds, klikker du på "Print" og der dannes en PDF fil. Denne PDF fil åbnes i din Browser og kan printes eller gemmes. Hvorledes den gemmes, afhænger af hvilken browser du benytter. Se eventuelt afsnit 8. I det færdige resultat fremgår både forsyningsværkets navn og signaturforklaring.



Printe med Orto foto som baggrund

Det er muligt at benytte Ortofoto som baggrund (hvis værket har tilkøbt denne mulighed).





Klik på printknappen som ved almindeligt print.

Vælg nu Ortofoto som baggrund, i stedet for grundkort.

Øvrige indstillinger er som ved almindeligt print.

Afsnit 5: Funktioner:

Mål en afstand

Hold musen på ikonet: 🗖



© Mâling Afstandsmåling er aktiv Afstand tilsidste vertex Resultat i 2,90 m ♥ Vis resultat på kort ♥ Vis resultat på kort

Bevæg musen ned til "Mål afstand" og tryk

I bunden af billedet fremkommer en dialogboks.

Klik 2 steder i kortet og resultatet angives i meter. Klik på "Vis resultatet på kort" og afslut med "hak" Der kan tilføjes flere mål ved at klikke på +. Disse på kommer med på et eventuelt print.

Zoom til en koordinat



Denne funktion kan f.eks. benyttes ved besvarelse af en LER forespørgsel. Hvis man ikke kan finde det forespurgte område på kortet, så gør således:

Zoom ind til et passende zoomniveau - f.eks. det 3. tætteste. Tast koordinaterne i felterne for x og y.

Derefter trykkes på pilen ud for koordinaterne og der zoomes til det valgte sted.

Afsnit 6: Digital Lukkeplan og Alpha modul

Alpha modulet er et tilkøb til Thvilum WebGIS Standard. Det giver muligheder for at kunne foretage søgninger ned i databasen. F.eks. hvor mange meter rør af en bestemt type eller udvælge adresser som kan benyttes til brevfletning eller SMS varsling.

Digital lukkeplan

Hvis værket enten selv, eller Thvilum har lavet strækninger med tilknyttede huse, kan man få vist hvor der skal lukkes ved brud og hvilke ejendomme som bliver berørt.



Listen på adresserne kan ses ved at trykke på Alpha tegnet (der åbnes en ny fane)

Listen på de berørte adresser kan importeres direkte i et SMS program (f.eks. Blue Idea eller UMS Alert), således at der udsendes SMS til de berørte adresser.

www.	thvilum.dk	Kontaktperson	aimPort Hjæ	lp Logi	ud			
► Ny :	søgning → F	Resultatliste						
Sekti Dine : Sorter Vi:	ions oversig søgekreterie r på overskrii s valgte på kort s alle på kort	it Husnummer = S0 fter cort t	003					
Samie	de antai pos	ster: 57						1 2 3 4 >>
	Vis på kort	Strækningsnr	Vejnavn	Husnr	Husnr_NR	Hus bogstav	Postnr.	Ву
		∇	∇	V	V	V	V	∇
1	Vis på Kort	S005	Søndermarken	1A	1	A	8560	Kolind
2	Vis på Kort	S005	Søndermarken	1B	1	В	8560	Kolind
3	Vis på Kort	S005	Søndermarken	3A	3	A	8560	Kolind
4	Vis på Kort	5005	Søndermarken	3B	3	В	8560	Kolind
5	Vis på Kort	5005	Søndermarken	5A	5	A	8560	Kolind
6	Vis på Kort	5005	Søndermarken	5B	5	в	8560	Kolind

Søgninger i databasen



Der findes forskellige søgninger til ledninger, adresser og ventiler.

Ved typen "Udvælg" markeres i kortet således:

Tryk på f.eks. den første knap "Opret polygon". Klik i kortet For at markere en omkreds af det ønskede område og afslut med højreklik, så lukkes området. (Inden der højreklikkes skal musen Føres lidt væk fra området)





Tryk på "Udfør søgning" ved hjælp af pilen.

Derefter trykkes på "Alpha" symbolet

www	.thvilum.dk	Kontaktpe	rson aimPort	Hjælp Logud									
► Ny	søgning 🔸	Resultatlist	e										
Ledi Dine	inger søgekreteri	er:											
Sorte	r på overskr s valgte på l s alle på kor	ifter kort t											
Saml	ede antal po Vis på kort	ster: 50 Db ID	Ledningstype	Tripnavn	Туре	Nedlægningsår	Længde i alt	By/Land	Brud	Bruddato	Tilstand	Bemærkning 1	Bemærkning 2
			V	∀	∀ PVC	V	(m) ▲ Σ ▽	V	V	V	V	V	V
1	Vis på Kort	102.534	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	44,08	в				20441-K0000872	GL_PLAN
2	Vis på Kort	102.179	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	64,92	В				20443-20033	GL_PLAN
3	Vis på Kort	102.176	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	69,49	в				20034-20441	GL_PLAN
4	Vis på Kort	102.178	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	73,91	В				20033-20438	GL_PLAN
5	Vis på Kort	102.177	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	74,76	в				20436-20034	GL_PLAN
6	Vis på Kort	102.535	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	80,40	В				K0000872-20443	GL_PLAN
7	Vis på Kort	102.416	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	87,64	в				20423-20441	GL_PLAN
8	Vis på Kort	102.118	VK_FOR_LEDNING	Konstruktion Hovedledning	PVC	0	124,29	в				20033-20034	GL_PLAN
							Længde i alt 619,4	= 19	-				
Tilb	906												CSV Excel Eksport

Der fremkommer nu en liste over de valgte ledninger. Disse kan sorteres eller filtreres, som her med PVC ledninger og en sammen tælling af antal meter. For at kunne foretage denne søgning, forudsætter det at de detaljerede oplysninger er registreret.

Analyser af data

Gå direkte i Alpha for at lave analyser:

(-) I http://www.lednings.net/aimPort/webgis/Modul_Gis/ D - C	9. Thvilum WebGIS	×	9. Thvilum WebGIS		
тнуігом		Indstillinger	www.thvilum.dk	Alpha	Konta

 Ny Ledn Dine Sorte Vi Vi Samle 	søgning → I iinger søgekreterie r på overskri s valgte på korl s alle på korl ede antal pos	Resultatiist er: Ledninge fter ort t ster: 959	e ar like *				
	Vis på kort	Db_ID	Ledningstype	Tripnavn	Dimension	Туре	
			∇	V	V	7	
1	Vis på Kort	44.596	VD_FOR_LEDNING	Clear Filter Equals Does Not Equal			
2	Vis på Kort	44.598	VD_FOR_LEDNING	Begins With Ends With Contains			
3	Vis på Kort	44.094	VD_FOR_LEDNING	Does Not Contain Is Null			
4	Vis på Kort	44.090	VD_FOR_LEDNING	Hovedledning			
5	Vis på Kort	44.089	VD_FOR_LEDNING	Diverse Død Hovedledning			
	1						

Clear Filter
Equals
Does Not Equal
Begins With
Ends With
Contains
Does Not Contain
Is Null
Is Not Null

Slet filter Er lig med Er ikke lig med Begynder med Ender med Inderholder Indeholder ikke Er nul Er ikke nul

Der kan filtreres på de forskellige data på ledninger og komponenter.

Herefter kan de valgte data vises i kortet

Enten enkeltvis eller udvælg flere (hold Ctrl tasten nede) eller alle.

Afsnit 7: Systemkrav:

Thvilum WebGIS er en Internetbaseret løsning, hvorfor der ikke skal være installeret noget specielt program på din PC for at kunne få vist ledningerne.

Internetbrowsere

Der er dog forskel på, hvilke Browsere der fungerer mest optimalt.

Uanset hvilken browser I benytter, skal der være tilladelse til "pop up vinduer" fra dette websted. (www.lednings.net).

Med følgende browsere kan der opstå kompatibilitetsvanskeligheder: Safari, Opera.

Tablets og iPad

Thvilum WebGIS fungerer på de fleste forskellige tablets. På tablets som anvender Android anbefaler vi, at du benytte Firefox som browser.

Vi anbefaler at benytte iPad.

Smart Phones

Android telefoner fungerer normalt. Brug evt. Firefox.

Vi anbefaler iPhone.

Telefoner med Windows 8 Mobile - brug UC Browser som kan downloades til telefonen.

PDF reader

Vi anbefaler, at der er installeret Adobe Reader (eller Pro) på den PC, som laver printet.

Afsnit 8: Tips til brug af browsere:

Firefox:



Iconet "Hent" og der bliver mulighed for at gemme

Vi anbefaler nedenstående indstilling:

	Åbner document.pdf
Du har valgt at åbr	ne:
り document.p	df
som er: PDF	fil (1,2 MB)
fra: http://w	ww.lednings.net
Hvad skal Firefox	gøre med denne fil ?
) <u>Å</u> bn med	Adobe Reader 🗸 🗸
○ <u>G</u> em fil	
✔ Gør dette	automatisk med filer som denne fremover.
Klik på Programn indstillingerne.	ner under menupunktet Indstillinger i Firefox for at ændre
	OK Annuller

Google Crome:

Højreklik i billedet og "Gem Som"



Rev. Dato: 18.11.2014